

**3670**

QUALITY PROOFED

Mini Radio mit Ohrhörern

- UKW-Empfang
- Frequenz: 88-108 MHz
- Sendersuchlauf
- Abnehmbarer Gürtelclip
- Stereo-Ohrhörer inklusive
- Handliche Geräteabmessungen
- Batteriebetrieb: 2x UM-4/Micro (nicht enthalten)

**SUPER
SLIM**

FM AUTO SCAN RADIO Operating Manual

1. Place two UM-4 batteries into the battery case, in the correct position.
2. Use a 3.5mm stereo earphone and plug into the earphone socket.
3. Switch on the power/volume control and adjust the volume level to your requirement.
4. Press reset button once and then press scan button once. This will auto scan to a channel. When pressing many times and no effect, you should press the reset button once and then the scan button again, till you reach your favourite station.

UKW MINI RADIO Bedienungsanleitung

1. Platzieren Sie zwei UM-4 Batterien in das Batteriefach. Achten Sie dabei auf die richtige Position.
2. Stecken Sie die 3,5mm Stereo-Ohrhörer in die Ohrhörer-Anschlussbuchsen.
3. Bedienen Sie den power/volume-Schalter und regulieren Sie die Lautstärke.
4. Drücken Sie den reset-Knopf. Drücken Sie dann den scan-Knopf einmal, so wird ein Sender eingestellt. Wenn nach mehrmaligem Drücken kein Ergebnis erreicht wurde, drücken Sie den reset-Knopf noch einmal und danach noch einmal den scan-Knopf solange bis Sie Ihren Lieblingsender eingestellt haben.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



elta GmbH, D-63322 Roedermark